



## INSTRUKCJA MONTAŻU POLSKI

Kod/Nazwa: **AWO529 Obudowa DVR/MAŁA/PIONOWA**  
**AWO529W Obudowa DVR/MAŁA/PIONOWA BIAŁA**



**IM 529**

Wydanie: 4 z dnia 12.05.2017  
Zastępuje wydanie: 3 z dnia 04.05.2015

PL

### 1. Przeznaczenie:

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany. Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 375 mm, wysokości do 100 mm, głębokości do 310mm.

### 2. Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary <b>wewnętrzne</b> :	<b>W=385, H=495, D=110 [mm, +/-2]</b>
Wymiary <b>zewnętrzne</b> :	<b>W=435, H=500, D=120+14 [mm, +/-2]</b>
Zakres regulacji uchwytu montażowego pod rejestrator Max <b>Szer. / Wys. / Głęb.</b>	<b>Szerokość rejestratora do 375 mm / Wysokość rejestratora do 100 mm Głębokość rejestratora do 310 Regulacja bezstopniowa na pasach montażowych</b>
Waga <b>netto / brutto</b> :	<b>8,20 / 8,90 [kg]</b>
Warunki pracy:	<b>II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C</b>
Wykonanie:	<b>AWO529- blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9005 ( czarny matowy) - zabezpieczenie antykorozyjne AWO529W- blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9003 ( biały) - zabezpieczenie antykorozyjne</b>
Zabezpieczenie antysabotażowe:	<b>2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte</b>
Zamykanie:	<b>Zamek MR008 (różny kod)</b>
Zastosowanie:	<b>Do wewnątrz</b>
Deklaracje, gwarancja:	<b>RoHS</b>
Uwagi:	<b>Posiada dystans od ściany 14mm</b>

### 3. Przykładowy montaż:

---



#### [Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)

[ZOBACZ](#)

#### **PRODUCENT**

#### **Pulsar**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland  
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)

http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)